IMT·HMF — RCL 5300 과부하방지장치 (카고크레인)

수록 자료 전체 276건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.

최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=imt-rcl5300

RCL 5300 과부하방지장치 (카고크레인)

출처: RCL 5300 Service & Troubleshooting, IMT Manual #99905817

트럭 탑재형 카고크레인(로더크레인)용 과부하방지장치. 코드 대역으로 계통이 갈린다 — 0~499 부품·통신, 500~599 아날로그 센서, 600~699 그 단자번호, 700~799 디지털 부품(하한 미달), 800~899 디지털 부품(상한 초과), 900~999 그 단자번호. 「크레인 동작」은 원문 Error level 그대로다 — Panic은 정지, Error는 성능 저하, Warning은 계속 작업 가능.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · 001	내용: 정지 버튼 눌림. 영문 원문: Stop button pushed. 원인: 하나 이상 정지 버튼 눌림. · The stop button connection from the RCL 5300 through all modules and back to the RCL 5300 again has been disconnected. 조치: 전체 정지 버튼 뽑아 두어야 함. · Check that there is power all the way through the stop button circuit. · 반드시 가능 → 측정 전원 상 K737 내 RCL 5300. 원인 원문: One or several stop buttons have been pushed. The stop button connection from the RCL 5300 through all modules and back to the RCL 5300 again has been disconnected. 조치 원문: All stop buttons must be pulled out. Check that there is power all the way through the stop button circuit. It must be possible to measure power supply on the K737 in the RCL 5300. 크레인 동작: 일부 제한
2 · 002	내용: 통신 고장 내부 — RCL 5300. 영문 원문: Communication failure internally in the RCL 5300. 원인: B 프로세서 않음 수신 데이터 에서 프로세서. 조치: Check the CAN communication and the CAN termination on the CAN 1. 원인 원문: The B-processor does not receive data from the A-processor. 크레인 동작: 전 동작 정지
3 · 003	내용: 송신 — RCL 으로 ECT 5320 없음 영문 원문: No transmission from the RCL to the ECT 5320. 원인: ECT 5320 않음 수신 데이터 에서 RCL 5300. · The software versions in the ECT 5320 and the RCL 5300 are not compatible. 조치: Check that the RCL 5300 is turned on and that there is CAN communication between the two modules. Contact HMF for updating of software. 원인 원문: The ECT 5320 does not receive data from the RCL 5300. The software versions in the ECT 5320 and the RCL 5300 are not compatible. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
4 · 004	내용: RAM 에러. 영문 원문: RAM error. 원인: RCL 5300 내부 RAM 에러. 조치: 변경 RCL 5300. 원인 원문: The RCL 5300 has an internal RAM error. 조치 원문: Change the RCL 5300. 크레인 동작: 전 동작 정지
5 · 005	내용: 내부 실시간 시계, 통신 고장. 영문 원문: Internal Real Time Clock, communication failure. 원인: The RCL 5300 does not communicate with the internal Real Time Clock. 조치: 재시동 RCL 5300. · If the failure continues, change the RCL 5300. 조치 원문: Restart the RCL 5300. If the failure continues, change the RCL 5300. 크레인 동작: 경고
6 · 006	내용: 실시간 시계, 배터리. 영문 원문: Real Time Clock, battery. 원인: 복귀-상승 배터리 용 실시간 시계 낮음 배터리 전압. 조치: Warning for 20 seconds. The RCL 5300 functions normally except from certain black box registrations. 원인 원문: The back-up battery for the Real Time Clock has low battery voltage. 크레인 동작: 경고
7 · 010	내용: 근접 스위치 에서 탑(선단) 시트 아님 작동됨 영문 원문: Proximity switch at top seat not activated 원인: When activating the loader functions, the proximity switch at the top seat is not activated. 조치: 근접 스위치 의 시트 반드시 작동됨. · 고장 내 근접 스위치, 케이블 또는 플러그. 조치 원문: The proximity switch of the seat must be activated. There is a failure in the proximity switch, the cable or the plug. 크레인 동작: 전 동작 정지
8 · 011	내용: 내부 데이터 통신 고장 RCLB 시스템 1. 영문 원문: Internal data communication failure RCLB system 1. 원인: 고장 내 내부 통신 사이 - 프로세서 및 B 프로세서. · The software versions in the two processors are not compatible. 조치: 재시동 RCL 5300. · 다운로드 호환 소프트웨어. 원인 원문: There is a failure in the internal communication between the A- processor and the B-processor. The software versions in the two processors are not compatible. 조치 원문: Restart the RCL 5300. Download compatible software. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
9 · 012	내용: 내부 데이터 통신 고장 RCLB 시스템 2. 영문 원문: Internal data communication failure RCLB system 2. 원인: 고장 내 내부 통신 사이 - 프로세서 및 B 프로세서. · The software versions in the two processors are not compatible. 조치: 재시동 RCL 5300. · 다운로드 호환 소프트웨어. 원인 원문: There is a failure in the internal communication between the A- processor and the B-processor. The software versions in the two processors are not compatible. 조치 원문: Restart the RCL 5300. Download compatible software. 크레인 동작: 전 동작 정지
10 · 013	내용: 내부 데이터 통신 고장 RCLB 영문 원문: Internal data communication failure RCLB 원인: 고장 내 내부 통신 사이 - 프로세서 및 B 프로세서. 조치: 재시동 RCL 5300. 원인 원문: There is a failure in the internal communication between the A- processor and the B-processor. 조치 원문: Restart the RCL 5300. 크레인 동작: 전 동작 정지
11 · 014	내용: 내부 데이터 통신 고장 RCLB 시스템 4. 영문 원문: Internal data communication failure RCLB system 4. 원인: 고장 내 내부 통신 사이 - 프로세서 및 B 프로세서. · The software versions in the two processors are not compatible. 조치: 재시동 RCL 5300. · 다운로드 호환 소프트웨어. 원인 원문: There is a failure in the internal communication between the A- processor and the B-processor. The software versions in the two processors are not compatible. 조치 원문: Restart the RCL 5300. Download compatible software. 크레인 동작: 전 동작 정지
12 · 015	내용: 내부 데이터 통신 고장 RCLB 시스템 5. 영문 원문: Internal data communication failure RCLB system 5. 원인: 고장 내 내부 통신 사이 - 프로세서 및 B 프로세서. · The software versions in the two processors are not compatible. 조치: 재시동 RCL 5300. · 다운로드 호환 소프트웨어. 원인 원문: There is a failure in the internal communication between the A- processor and the B-processor. The software versions in the two processors are not compatible. 조치 원문: Restart the RCL 5300. Download compatible software. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
13 · 016	내용: 내부 데이터 통신 고장 RCLB 시스템 6. 영문 원문: Internal data communication failure RCLB system 6. 원인: 고장 내 내부 통신 사이 - 프로세서 및 B 프로세서. · The software versions in the two processors are not compatible. 조치: 재시동 RCL 5300. · 다운로드 호환 소프트웨어. 원인 원문: There is a failure in the internal communication between the A- processor and the B-processor. The software versions in the two processors are not compatible. 조치 원문: Restart the RCL 5300. Download compatible software. 크레인 동작: 전 동작 정지
14 · 080	내용: 고장 상 출력 내 RCL 5300 용 센서. 영문 원문: Failure on output in the RCL 5300 for sensors. 원인: Overloading or short circuit in the outputs for the power supply to the sensors (K2xx). 조치: Check the sensors as well as the cable connections and the plug and socket-outlets for the K2xx terminals for short circuits. 크레인 동작: 경고
15 · 081	내용: 고장 상 출력 내 RCL 5300 용 센서. 영문 원문: Failure on output in the RCL 5300 for sensors. 원인: Overloading or short circuit in the outputs for the power supply to the sensors (K2xx). 조치: Check the sensors as well as the cable connections and the plug and socket-outlets for the K2xx terminals for short circuits. 크레인 동작: 전 동작 정지
16 · 091	내용: CAN 버스 에러 시 시동 상승. 영문 원문: CAN bus error when starting up. 원인: RCL 5300 내 CAN 개방 시동 상승 모드. · It is inactive and does not transmit data. · 부정확 소프트웨어. 조치: 재시동 RCL 5300. · Download the most recent software. 원인 원문: The RCL 5300 is in CAN Open start up mode. It is inactive and does not transmit data. Incorrect software. 조치 원문: Restart the RCL 5300. Download the most recent software. 크레인 동작: 전 동작 정지
17 · 092	내용: CAN 버스 두절 영문 원문: CAN bus interrupted 원인: RCL 5300 내 CAN 개방 두절 모드. · It does not communicate with other CAN modules. · 부정확 소프트웨어. 조치: Disconnect the service terminal (or the PC). · 재시동 RCL 5300. · Contact HMF if this does not help. · Download the most recent software. 원인 원문: The RCL 5300 is in CAN Open interrupted mode. It does not communicate with other CAN modules. Incorrect software. 조치 원문: Disconnect the service terminal (or the PC). Restart the RCL 5300. Contact HMF if this does not help. Download the most recent software. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
18 · 093	내용: 가능-버스 boot 상승 상태. 영문 원문: Can-Bus boot up condition. 원인: The RCL 5300 remains in boot up mode (start up). · 부정확 소프트웨어. 조치: Disconnect the service terminal (or the PC). · 재시동 RCL 5300. · Contact HMF if this does not help. · Download the most recent software. 원인 원문: The RCL 5300 remains in boot up mode (start up). Incorrect software. 조치 원문: Disconnect the service terminal (or the PC). Restart the RCL 5300. Contact HMF if this does not help. Download the most recent software. 크레인 동작: 전 동작 정지
19 · 099	내용: 여러 시스템 에러. 영문 원문: Several system errors. 원인: 여러 에러 발생함 에서 1 시간 중 설정 의 컨트롤러. 조치: Correct the profile and save it in the controller, which has to be restarted. 원인 원문: Several errors have occurred at one time during configuration of the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
20 · 100	내용: 내부 PDO 설정 에러 (시스템 1). 영문 원문: Internal PDO configuration error (System 1). 원인: 내부 소프트웨어 설정 에러. 조치: Contact HMF for updating of software. 원인 원문: There is an internal software configuration error. 크레인 동작: 전 동작 정지
21 · 101	내용: CIO5399, 통신 고장. 영문 원문: CIO5399, communication failure. 원인: There is no CAN-communication with the A processor in the CIO 5399 controller (RCL 5300 used as an extra in-out controller). 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · CAN 연결 및 점검 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the 크레인 동작: 전 동작 정지
22 · 102	내용: CIO 5399, 통신 고장. 영문 원문: CIO 5399, communication failure. 원인: There is no CAN-communication with the B processor in the CIO 5399 controller (RCL 5300 used as an extra in-out controller). 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
23 · 103	내용: CIO 5070/5071, 통신 고장. 영문 원문: CIO 5070/5071, communication failure. 원인: 가능-통신 와(과) CIO 5070/5071 컨트롤러 없음 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 원인 원문: There is no CAN-communication with the CIO 5070/5071 controller. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
24 · 104	내용: FJC 5330, 통신 고장. 영문 원문: FJC 5330, communication failure. 원인: 가능-통신 와(과) 프로세서 내 FJC 5330 컨트롤러 없음 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 원인 원문: There is no CAN-communication with the A processor in the FJC 5330 controller. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
25 · 105	내용: FJC 5330, 통신 고장. 영문 원문: FJC 5330, communication failure. 원인: 가능-통신 와(과) B 프로세서 내 FJC 5330 컨트롤러 없음 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 원인 원문: There is no CAN-communication with the B processor in the FJC 5330 controller. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
26 · 106	내용: WIC 5333, 통신 고장. 영문 원문: WIC 5333, communication failure. 원인: 가능-통신 와(과) 프로세서 내 WIC 5333 컨트롤러 없음 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 원인 원문: There is no CAN-communication with the A processor in the WIC 5333 controller. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
27 · 107	내용: WIC 5333, 통신 고장. 영문 원문: WIC 5333, communication failure. 원인: 가능-통신 와(과) B 프로세서 내 WIC 5333 컨트롤러 없음 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 원인 원문: There is no CAN-communication with the B processor in the WIC 5333 controller. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
28 · 108	내용: RC-전장 박스, 통신 고장 영문 원문: RC-electronic box, communication failure 원인: 가능-통신 와(과) 프로세서 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템 없음 조치: 전원 및 점화 용 컨트롤러 점검 · Check the CAN connection and the termination to the controller. · 변경 컨트롤러. 원인 원문: There is no CAN-communication with the processor in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the controller. Check the CAN connection and the termination to the controller. Change the controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
29 · 118	내용: AIC 5062 컨트롤러, 통신 고장 영문 원문: AIC 5062 controller, communication failure 원인: 가능-통신 와(과) 프로세서 내 AIC 5062 컨트롤러 용 표준 EVS 시스템 없음 조치: 전원 및 점화 용 AIC 5062 컨트롤러 점검 원인 원문: There is no CAN-communication with the processor in the AIC 5062 controller for the standard EVS system. 조치 원문: Check the power supply and the ignition for the AIC 5062 controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
30 · 119	내용: AIC 5062 컨트롤러, 내부 통신 고장 영문 원문: AIC 5062 controller, internal communication failure 원인: There is a failure in the communication between the internal heel sensors and the processor in the AIC 5062 controller for the standard EVS system. 조치: Check the cable connection between the sensors and the print in the AIC 5062 controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
31 · 120	내용: AIC 5062/2 컨트롤러 영문 원문: AIC 5062/2 controller, 원인: 가능-통신 와(과) 프로세서 내 AIC 없음 조치: 전원 및 점검 원인 원문: There is no CAN-communication with the processor in the AIC 조치 원문: Check the power supply and the 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
32 · 121	내용: AIC 5062/2 컨트롤러, 내부 통신 고장 영문 원문: AIC 5062/2 controller, internal communication failure 원인: There is a failure in the communication between the internal heel sensors and the processor in the AIC 5062 controller for the standard EVS system. 조치: Check the cable connection between the sensors and the print in the AIC 5062/2 controller. 크레인 동작: 전 동작 정지
33 · 150	내용: RCL 5301, EVS, 내부 통신 고장. 영문 원문: RCL 5301, EVS, internal communication failure. 원인: The cable for the AIC-controller in the RCL 5301 has come loose. · 내부 에러 내 RCL 5301 모듈. 조치: 연결 케이블. · 변경 RCL 5301. 원인 원문: The cable for the AIC-controller in the RCL 5301 has come loose. Internal error in the RCL 5301 module. 조치 원문: Connect the cable. Change the RCL 5301. 크레인 동작: 전 동작 정지
34 · 151	내용: EVS 에러 영문 원문: EVS error 원인: 설정 의 EVS 부정확. 조치: 설정 이용 CGW 5355 서비스 단자 점검 원인 원문: Configuration of EVS is incorrect. 조치 원문: Check the configuration by means of a CGW 5355 service terminal. 크레인 동작: 전 동작 정지
35 · 180	내용: CAN-RC, 없음 무선 통신. 영문 원문: CAN-RC, no radio communication. 원인: There is no radio connection between the radio remote control box and the radio receiver. 조치: 재시동 원격 제어 박스. · Check the transmitter and receiver units for failures. 조치 원문: Restart the remote control box. Check the transmitter and receiver units for failures. 크레인 동작: 경고
36 · 181	내용: CAN-RC, 시동 상승 에러. 영문 원문: CAN-RC, start up error. 원인: 통신 고장 사이 RCL 5300 및 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. · The configurated type of radio remote control is wrong. · 잘못됨 소프트웨어 버전 내 RCL 5300. 조치: 재시동 원격 제어 박스. · 설정 점검 · Download the most recent software. 원인 원문: Communication failure between the RCL 5300 and the electronic box of the radio remote control system. The configurated type of radio remote control is wrong. Wrong software version in the RCL 5300. 조치 원문: Restart the remote control box. Check the configuration. Download the most recent software. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
37 · 182	내용: CAN-RC, 에러 영문 원문: CAN-RC, error 원인: 통신 고장 사이 RCL 5300 및 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. · The configurated type of radio remote control is wrong. · 잘못됨 소프트웨어 버전 내 RCL 5300. 조치: 재시동 원격 제어 박스. · 설정 점검 · Download the most recent software. 원인 원문: Communication failure between the RCL 5300 and the electronic box of the radio remote control system. The configurated type of radio remote control is wrong. Wrong software version in the RCL 5300. 조치 원문: Restart the remote control box. Check the configuration. Download the most recent software. 크레인 동작: 전 동작 정지
38 · 183	내용: CAN-RC, 정지 버튼, 에러. 영문 원문: CAN-RC, stop button, error. 원인: 정지 버튼 의 무선 리모컨 박스 눌림. · The configurated type of radio remote control is wrong. 조치: 당김 이탈 정지 버튼. · 설정 점검 원인 원문: The stop button of the radio remote control box is pushed. The configurated type of radio remote control is wrong. 조치 원문: Pull out the stop button. Check the configuration. 크레인 동작: 전 동작 정지
39 · 184	내용: CAN-RC, 배선 보안 1, 에러. 영문 원문: CAN-RC, Wire security 1, error. 원인: No Wire security input signal (0 volt). · 입력 신호 아님 수신 상 올바른 단자. 조치: 케이블 연결 에서 전장 박스 으로 RCL 5300 용 단락(쇼트) 또는 두절 연결 점검 · Connect the input signal to the correct terminal or configurate the terminal again. 원인 원문: No Wire security input signal (0 volt). The input signal is not received on the correct terminal. 조치 원문: Check the cable connection from the electronic box to the RCL 5300 for short circuit or interrupted connection. Connect the input signal to the correct terminal or configurate the terminal again. 크레인 동작: 전 동작 정지
40 · 185	내용: CAN-RC, 배선 보안 2, 에러. 영문 원문: CAN-RC, Wire security 2, error. 원인: The Wire security input signal (system voltage) is received, but the CAN bus communication informs that there should not be any signal. 조치: 케이블 에서 전장 박스 으로 RCL 5300 점검 조치 원문: Check the cable from the electronic box to the RCL 5300. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
41 · 186	내용: CAN-RC, 정지 영문 원문: CAN-RC, stop 원인: 정지 버튼 회로 상 조치: 당김 이탈 정지 버튼. · 정지 버튼 및 배선 연결 → 점검 원인 원문: The stop button circuit on the 조치 원문: Pull out the stop button. Check the stop button and its wire connection to 크레인 동작: 전 동작 정지
42 · 187	내용: CAN-RC, 불명 형식 영문 원문: CAN-RC, unknown type 원인: The configurated type of radio remote control is wrong. The radio remote control system fitted is unknown to the RCL 5300. 조치: Configurate the type of radio remote control used. · 형식 의 무선 리모컨 점검 · 소프트웨어 의 무선 리모컨 점검 조치 원문: Configurate the type of radio remote control used. Check the type of radio remote control. Check the software of the radio remote control. 크레인 동작: 전 동작 정지
43 · 192	내용: 모듈 타임아웃 설정 에러 영문 원문: Modul Time Out configuration error 원인: RCL 5300 B 프로세서 않음 수신 데이터 에서 RCL 5300 프로세서. · There is no CAN bus communication with the Scanreco electronic box. 조치: Check the CAN termination on the CAN 1 plug. Check the power supply and/or the CAN bus connection (the cable) for the Scanreco electronic box. 원인 원문: The RCL 5300 B-processor does not receive data from the RCL 5300 A-processor. There is no CAN bus communication with the Scanreco electronic box. 크레인 동작: 전 동작 정지
44 · 201	내용: PVED, 출력 에러, 선회 영문 원문: PVED, output error, slewing 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 로더's 선회 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the loader's slewing function. 크레인 동작: 전 동작 정지
45 · 202	내용: PVED, 출력 에러, 붐 영문 원문: PVED, output error, boom 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 로더's 붐 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the loader's boom function. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
46 · 203	내용: PVED, 출력 에러, 지브 영문 원문: PVED, output error, jib 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 로더's 지브 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the loader's jib function. 크레인 동작: 전 동작 정지
47 · 204	내용: PVED, 출력 에러, 신장 영문 원문: PVED, output error, extension 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 로더's 신장 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the loader's extension function. 크레인 동작: 전 동작 정지
48 · 205	내용: PVED, 출력 에러, 플라이 지브 영문 원문: PVED, output error, Fly-Jib 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 플라이 지브 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the Fly- Jib function. 크레인 동작: 전 동작 정지
49 · 206	내용: PVED, 출력 에러, 플라이 지브 신장 영문 원문: PVED, output error, Fly-Jib extension 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 "플라이 지브-신장" 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the "Fly-Jib-extension" function. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
50 · 207	내용: PVED, 출력 에러, 윈치 영문 원문: PVED, output error, winch 원인: RCL 5300 표시 에러 내 연결 와(과) 출력 용 PVED 전기 작동 용 윈치 기능. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 원인 원문: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the winch function. 크레인 동작: 전 동작 정지
51 · 208	내용: PVED, 출력 에러, rotator 영문 원문: PVED, output error, rotator 원인: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the rotator function. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 크레인 동작: 전 동작 정지
52 · 209	내용: PVED, 출력 에러, grab 영문 원문: PVED, output error, grab 원인: The RCL 5300 indicates errors in connection with the output for the PVED electric activation for the grab function. 조치: When pushing and holding down the red press button, a new error code appears, indicating the specific error (221-228). If the cause of the error is no longer present, the error indication is reset, when pushing the red press button. 크레인 동작: 전 동작 정지
53 · 221	내용: PVED, 내부 에러 영문 원문: PVED, internal error 원인: 내부 에러 내 PVED. 조치: Interrupt the power supply for the PVED and re-connect it. · 다이오드 의 PVED 점검 · If the diode shows a red light, change the PVED. 원인 원문: Internal error in the PVED. 조치 원문: Interrupt the power supply for the PVED and re-connect it. Check the diode of the PVED. If the diode shows a red light, change the PVED. 크레인 동작: 전 동작 정지
54 · 223	내용: PVED, 설정 에러 영문 원문: PVED, configuration error 원인: There are incorrect or missing data for the setup of the PVED. 조치: Check the setup of the PVED in "CAN Valves" by means of the CGW 5355. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
55 · 224	내용: PVED, 부정확 전압 영문 원문: PVED, incorrect voltage 원인: The power supply for the PVED electric activations is too high or too low. 조치: 전원 점검 · It must be between 11-32 volt. 조치 원문: Check the power supply. It must be between 11-32 volt. 크레인 동작: 전 동작 정지
56 · 225	내용: PVED, 잘못됨 스풀 위치 영문 원문: PVED, wrong spool position 원인: The spool does not return into neutral or returns too slowly into neutral, when the control levers of the remote control box are moved into neutral position. · 스풀 데이터 내 PVED 부정확. 조치: Check by means of the control valve lever that the spool can move completely back into neutral position. Interrupt the power supply for the PVED and re-connect it. Check the spool data by means of the CGW 5355 service terminal in the menu item "Spool". 원인 원문: The spool does not return into neutral or returns too slowly into neutral, when the control levers of the remote control box are moved into neutral position. The spool data in the PVED are incorrect. 크레인 동작: 전 동작 정지
57 · 226	내용: PVED, 스풀 고착 내 중립 위치 영문 원문: PVED, spool is stuck in neutral position 원인: The PVED does not move the spool away from neutral position or the spool moves too slowly, when the control levers of the remote control box are activated. There is not enough hydraulic pressure for activating the PVED. 조치: Check by means of the control valve lever that the spool can be moved completely away from neutral position. · 내부 유압 에러 내 PVED 수 있음 원인 용 스풀 아님 주행 중. · 오일 유량 및 압력 점검 조치 원문: Check by means of the control valve lever that the spool can be moved completely away from neutral position. An internal hydraulic error in the PVED may be the reason for the spool not moving. Check the oil flow and the pressure. 크레인 동작: 전 동작 정지
58 · 227	내용: PVED, 위치 차이 영문 원문: PVED, position difference 원인: The PVED does not move the spool completely into the position corresponding to the regulation signal coming from the control lever of the remote control box. The spool curve in the PVED is incorrect. 조치: Check by means of the control valve lever whether the spool can move freely and without any friction in the entire spool travel. An internal hydraulic error in the PVED may be the reason for the spool not moving into the entire spool travel. Program the spool curve 1 both in "Curve A" and "Curve B" by means of the CGW 5355. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
59 · 228	내용: PVED, 통신 고장 영문 원문: PVED, communication failure 원인: The RCL 5300 does not communicate with the PVED electric activation. · 에러 상 PVED 출력. · The PVED cannot be set for a loader function (Node Id), which is not fitted on the loader. 조치: 전원 용 PVED 및 상태 의 다이오드 점검 · Check by means of the CGW 5355 that the Node Id of the PVED is correct for the current loader function. 원인 원문: The RCL 5300 does not communicate with the PVED electric activation. Error on the PVED output. The PVED cannot be set for a loader function (Node Id), which is not fitted on the loader. 조치 원문: Check the power supply for the PVED and the status of its diode. Check by means of the CGW 5355 that the Node Id of the PVED is correct for the current loader function. 크레인 동작: 전 동작 정지
60 · 401	내용: 압력 차이, MP1>MP2. 영문 원문: Pressure difference, MP1>MP2. 원인: The highest signal is used by the RCL 5300. If the signal difference between the highest and lowest signal exceeds the fixed value, this error message will occur. 조치: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. · 변경 불량 부품. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. Change the defective component. 크레인 동작: 전 동작 정지
61 · 402	내용: 압력 차이, MP2>MP1. 영문 원문: Pressure difference, MP2>MP1. 원인: The highest signal is used by the RCL 5300. If the signal difference between the highest and lowest signal exceeds the fixed value, this error message will occur. 조치: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. · 변경 불량 부품. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. Change the defective component. 크레인 동작: 전 동작 정지
62 · 407	내용: 압력 차이 FJP1>FJP2. 영문 원문: Pressure difference FJP1>FJP2. 원인: The highest signal is used by the RCL 5300. If the signal difference between the highest and lowest signal exceeds the fixed value, this error message will occur. 조치: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. · 변경 불량 부품. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. Change the defective component. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
63 · 408	내용: 압력 차이 FJP2>FJP1. 영문 원문: Pressure difference FJP2>FJP1. 원인: The highest signal is used by the RCL 5300. If the signal difference between the highest and lowest signal exceeds the fixed value, this error message will occur. 조치: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. · 변경 불량 부품. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. Change the defective component. 크레인 동작: 전 동작 정지
64 · 411	내용: 압력 차이, WP1>WP2. 영문 원문: Pressure difference, WP1>WP2. 원인: The highest signal is used by the RCL 5300. If the signal difference between the highest and lowest signal exceeds the fixed value, this error message will occur. 조치: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. · 변경 불량 부품. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. Change the defective component. 크레인 동작: 전 동작 정지
65 · 412	내용: 압력 차이, WP2>WP1. 영문 원문: Pressure difference, WP2>WP1. 원인: The highest signal is used by the RCL 5300. If the signal difference between the highest and lowest signal exceeds the fixed value, this error message will occur. 조치: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. · 변경 불량 부품. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the two transducers. Change the defective component. 크레인 동작: 전 동작 정지
66 · 450	내용: EVS, X축 차이 영문 원문: EVS, X-axis difference 원인: The signal difference between the two X-axis sensors is larger than the fixed value. 조치: Carry out a basic calibration of the EVS system (absolute horizontal). 크레인 동작: 전 동작 정지
67 · 451	내용: EVS, Y축 차이 영문 원문: EVS, Y-axis difference 원인: The signal difference between the two Y-axis sensors is larger than 조치: Carry out a basic calibration of the EVS system (absolute horizontal). 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
68 · 460	내용: 높음 압력 한계값, MCP1 영문 원문: High pressure level, MCP1 원인: The compensation pressure (MCP1) is too high during a “boom up”-movement. 조치: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the "boom down”-function and then “boom up" again. · The error is thus reset. · 신호 에서 압력 트랜스듀서 점검 · 변경 압력 트랜스듀서. 조치 원문: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the " boom down”-function and then “boom up" again. The error is thus reset. Check the signal from the pressure transducer. Change the pressure transducer. 크레인 동작: 전 동작 정지
69 · 461	내용: 낮음 압력 한계값, MCP1. 영문 원문: Low pressure level, MCP1. 원인: The compensation pressure (MCP1) is too low during a “boom up”-movement. 조치: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the "boom up”-function and then “boom down" again. · This is how to reset the error. · 신호 에서 압력 트랜스듀서 점검 · 변경 압력 트랜스듀서. 조치 원문: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the " boom up”-function and then “boom down" again. This is how to reset the error. Check the signal from the pressure transducer. Change the pressure transducer. 크레인 동작: 전 동작 정지
70 · 462	내용: 높음 압력 한계값, FJCP1 영문 원문: High pressure level, FJCP1 원인: The compensation pressure (FJCP1) is too high during a “boom up”-movement. 조치: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the "Fly-Jib down”-function and then “Fly-Jib up" again. · The error is thus reset. · 신호 에서 압력 트랜스듀서 점검 · 변경 압력 트랜스듀서. 조치 원문: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the " Fly-Jib down”-function and then “Fly-Jib up" again. The error is thus reset. Check the signal from the pressure transducer. Change the pressure transducer. 크레인 동작: 전 동작 정지
71 · 463	내용: 낮음 압력 한계값, FJCP1 영문 원문: Low pressure level, FJCP1 원인: The compensation pressure (FJCP1) is too low during a “boom up”-movement. 조치: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the "Fly-Jib up”-function and then “Fly-Jib down" again. · This is how to reset the error. · 신호 에서 압력 트랜스듀서 점검 · 변경 압력 트랜스듀서. 조치 원문: Hold down the red press button on the RCL 5300 indicator panel, while activating the " Fly-Jib up”-function and then “Fly-Jib down" again. This is how to reset the error. Check the signal from the pressure transducer. Change the pressure transducer. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
72 · 466	내용: 압력 트랜스듀서 MP1, 고정 영문 원문: Pressure transducer MP1, fixed 원인: The signal from the pressure transducer MP1 does not vary when activating the loader's boom function. 조치: Check the signal by means of the CGW 5355 (“Monitor, Loads, Crane”). · 압력 트랜스듀서, 케이블 연결 용 압력 트랜스듀서 및 연결 내 RCL 5300 올바른 점검 조치 원문: Check the signal by means of the CGW 5355 (“Monitor, Loads, Crane”). Check the pressure transducer, the cable connections for the pressure transducer and that the connection in the RCL 5300 is correct. 크레인 동작: 전 동작 정지
73 · 467	내용: 압력 트랜스듀서 FJP1, 고정 영문 원문: Pressure transducer FJP1, fixed 원인: The signal from the pressure transducer FKP1 does not vary when activating the Fly-Jib function. 조치: Check the signal by means of the CGW 5355 (“Monitor, Loads, Crane”). · 압력 트랜스듀서, 케이블 연결 용 압력 트랜스듀서 및 연결 내 RCL 5300 올바른 점검 조치 원문: Check the signal by means of the CGW 5355 (“Monitor, Loads, Crane”). Check the pressure transducer, the cable connections for the pressure transducer and that the connection in the RCL 5300 is correct. 크레인 동작: 전 동작 정지
74 · 479	내용: PVSK 로더 모드/덤프, 오작동. 영문 원문: PVSK loader mode/dump, malfunction. 원인: Feedback from the PVEO-DI or the PVED-CC electric activation that the activation for the loader operation does not correspond to the signal coming from the RCL 5300. 조치: 펌프 아님 시동됨, 또는 오일 유량 (l/최소) 에서 펌프 과소. · Check the PVEO-DI / PVED-CC electric activation for faults. · 출력 신호 에서 RCL 5300 점검 조치 원문: The pump has not been started, or the oil flow (l/min) from the pump is too low. Check the PVEO-DI / PVED-CC electric activation for faults. Check the output signal from the RCL 5300. 크레인 동작: 전 동작 정지
75 · 480	내용: PVSK 아웃리거 모드/덤프, 오작동. 영문 원문: PVSK stabilizer mode/dump, malfunction. 원인: Feedback from the PVEO-DI or the PVED-CC electric activation that the activation for the stabilizer operation does not correspond to the signal coming from the RCL 5300. 조치: 펌프 아님 시동됨, 또는 오일 유량 (l/최소) 에서 펌프 과소. · Check the PVEO-DI / PVED-CC electric activation for faults. · 출력 신호 에서 RCL 5300 점검 · 스풀 피드백 에서 전기 작동 점검 · 입력 신호 에서 PVEO-DI 으로 RCL 5300 점검 조치 원문: The pump has not been started, or the oil flow (l/min) from the pump is too low. Check the PVEO-DI / PVED-CC electric activation for faults. Check the output signal from the RCL 5300. Check the spool feedback from the electric activation. Check the input signal from the PVEO-DI to the RCL 5300. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
76 · 485	내용: 스풀 센서 에러, 선회. 영문 원문: Spool sensor error, slewing. 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 크레인 동작: 전 동작 정지
77 · 486	내용: 스풀 센서 에러, 붐. 영문 원문: Spool sensor error, boom. 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 크레인 동작: 일부 제한
78 · 487	내용: 스풀 센서 에러, 지브. 영문 원문: Spool sensor error, jib. 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 크레인 동작: 일부 제한
79 · 488	내용: 스풀 센서 에러, 신장. 영문 원문: Spool sensor error, extension. 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 크레인 동작: 일부 제한

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
80 · 489	내용: 스풀 센서 에러, 플라이 지브 · 지브 영문 원문: Spool sensor error, Fly-Jib - jib 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · 여부 에러 메시지 점검 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message 크레인 동작: 일부 제한
81 · 490	내용: 스풀 센서 에러, 플라이 지브 · 신장 영문 원문: Spool sensor error, Fly-Jib - extension 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 크레인 동작: 일부 제한
82 · 491	내용: 스풀 센서 에러, 윈치. 영문 원문: Spool sensor error, winch. 원인: 계속 이동 — 또는 B, 신호 없음 또는 에러 내 스풀 센서. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 점검 · 신호 에서 스풀 센서 점검 · Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 원인 원문: Is constantly moved towards A or B, no signal or error in the spool sensor. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet. Check the signal from the spool sensor. Check whether the error message stops, when the signal A and B terminals for the RCL 5300 are connected to ground (-). 크레인 동작: 일부 제한
83 · 501	내용: 저신호, MP1 영문 원문: Low signal, MP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 MP1 점검 신호 에서 MP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the MP1 Check the signal from the MP1. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
84 · 502	내용: 저신호, MP2 영문 원문: Low signal, MP2 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 MP2 점검 · 신호 에서 MP2 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the MP2. Check the signal from the MP2. 크레인 동작: 전 동작 정지
85 · 503	내용: 저신호, MCP1 영문 원문: Low signal, MCP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 MCP1 점검 신호 에서 MCP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the MCP1 Check the signal from the MCP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
86 · 507	내용: 저신호, FJP1 영문 원문: Low signal, FJP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 FJP1 점검 · 신호 에서 FJP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the FJP1. Check the signal from the FJP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
87 · 508	내용: 저신호, FJP2 영문 원문: Low signal, FJP2 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 FJP2 점검 · 신호 에서 FJP2 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the FJP2. Check the signal from the FJP2. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
88 · 509	내용: 저신호, FJCP1 영문 원문: Low signal, FJCP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 FJCP1 점검 · 신호 에서 FJCP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the FJCP1. Check the signal from the FJCP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
89 · 511	내용: 저신호, WP1 영문 원문: Low signal, WP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 WP1 점검 · 신호 에서 WP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the WP1. Check the signal from the WP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
90 · 512	내용: 저신호, WP2 영문 원문: Low signal, WP2 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the 크레인 동작: 전 동작 정지
91 · 540	내용: 저신호, 온도 센서. 영문 원문: Low signal, temperature sensor. 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 저신호. · 신호 배선 두절 또는 단락- 단락 → 접지. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 온도 센서 점검 · 신호 에서 온도 센서 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too low signal. The signal wire is interrupted or short-circuited to ground. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the temperature sensor. Check the signal from the temperature sensor. 크레인 동작: 일부 제한

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
92 · 551	내용: 고신호, MP1 영문 원문: High signal, MP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 MP1 점검 신호 에서 MP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the MP1 Check the signal from the MP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
93 · 552	내용: 고신호, MP2 영문 원문: High signal, MP2 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 MP2 점검 · 신호 에서 MP2 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the MP2. Check the signal from the MP2. 크레인 동작: 전 동작 정지
94 · 553	내용: 고신호, MCP1 영문 원문: High signal, MCP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 MCP1 점검 신호 에서 MCP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the MCP1 Check the signal from the MCP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
95 · 557	내용: 고신호, FJP1 영문 원문: High signal, FJP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 FJP1 점검 · 신호 에서 FJP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the FJP1. Check the signal from the FJP1. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
96 · 558	내용: 고신호, FJP2 영문 원문: High signal, FJP2 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 FJP2 점검 · 신호 에서 FJP2 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the FJP2. Check the signal from the FJP2. 크레인 동작: 전 동작 정지
97 · 559	내용: 고신호, FJCP1 영문 원문: High signal, FJCP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 FJCP1 점검 · 신호 에서 FJCP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the FJCP1. Check the signal from the FJCP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
98 · 561	내용: 고신호, WP1 영문 원문: High signal, WP1 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. · 압력 트랜스듀서. 고장 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 WP1 점검 · 신호 에서 WP1 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. Failure in the pressure transducer. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the WP1. Check the signal from the WP1. 크레인 동작: 전 동작 정지
99 · 562	내용: 고신호, WP2 영문 원문: High signal, WP2 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · 신호 배선 단락-단락 으로 전원. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 WP2 점검 · 신호 에서 WP2 점검 원인 원문: The pressure transducer gives a too high signal. The signal wire is short-circuited to the power supply. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the WP2. Check the signal from the WP2. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
100 · 590	내용: 고신호, 온도 센서. 영문 원문: High signal, temperature sensor. 원인: 압력 트랜스듀서 발생 과도 고신호. · the plug a The signal wire is short-circuited to temperatur the power supply. · 고장 내 압력 트랜스듀서 점검 · temperatur 조치: Check cable connection and nd socket-outlet for the e sensor. · 신호 에서 e 센서. 원인 원문: The pressure transducer gives a too the high signal. the plug a The signal wire is short-circuited to temperatur the power supply. Check the Failure in the pressure transducer. temperatur 조치 원문: Check cable connection and nd socket-outlet for the e sensor. signal from the e sensor. 크레인 동작: 일부 제한
101 · 601	내용: AD1 RCL 5300 B, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD1 RCL 5300 B, analogue input error. 원인: 에러 상 AD1 (아날로그/디지털 1) 입력 용 B 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD1 (analogue/digital 1) input for the B-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
102 · 602	내용: AD2 RCL 5300 B, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD2 RCL 5300 B, analogue input error. 원인: 에러 상 AD2 (아날로그/디지털 2) 입력 용 B 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD2 (analogue/digital 2) input for the B-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
103 · 603	내용: AD3 RCL 5300, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD3 RCL 5300 A, analogue input error. 원인: 에러 상 AD3 (아날로그/디지털 3) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD3 (analogue/digital 3) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
104 · 604	내용: AD4 RCL 5300, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD4 RCL 5300 A, analogue input error. 원인: 에러 상 AD4 (아날로그/디지털 4) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD4 (analogue/digital 4) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
105 · 605	내용: AD5 RCL 5300, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD5 RCL 5300 A, analogue input error. 원인: 에러 상 AD5 (아날로그/디지털 5) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD5 (analogue/digital 5) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
106 · 606	내용: AD6 RCL 5300, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD6 RCL 5300 A, analogue input error. 원인: 에러 상 AD6 (아날로그/디지털 6) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD6 (analogue/digital 6) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
107 · 607	내용: AD7 RCL 5300 B, 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD7 RCL 5300 B, analogue input error. 원인: 에러 상 AD7 (아날로그/디지털 7) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD7 (analogue/digital 7) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
108 · 608	내용: AD1 FJC 5330 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD1 FJC 5330 A analogue input error. 원인: 에러 상 AD1 (아날로그/디지털 1) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD1 (analogue/digital 1) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
109 · 609	내용: AD2 FJC 5330 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD2 FJC 5330 A analogue input error. 원인: 에러 상 AD2 (아날로그/디지털 2) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD2 (analogue/digital 2) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
110 · 610	내용: AD3 FJC 5330 B 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD3 FJC 5330 B analogue input error. 원인: 에러 상 AD3 (아날로그/디지털 3) 입력 용 B 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD3 (analogue/digital 3) input for the B-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
111 · 611	내용: AD4 FJC 5330 B 아날로그 입력 에러. 영문 원문: AD4 FJC 5330 B analogue input error. 원인: 에러 상 AD4 (아날로그/디지털 4) 입력 용 B 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD4 (analogue/digital 4) input for the B-processor. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
112 · 612	내용: AD1 WIC 5333 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD1 WIC 5333 A error on the analogue input. 원인: 에러 상 AD1 (아날로그/디지털 1) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD1 (analogue/digital 1) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
113 · 613	내용: AD2 WIC 5333 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD2 WIC 5333 A error on the analogue input. 원인: 에러 상 AD2 (아날로그/디지털 2) 입력 용 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD2 (analogue/digital 2) input for the A-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
114 · 614	내용: AD3 WIC 5333 B 에러 상 영문 원문: AD3 WIC 5333 B error on the 원인: 에러 상 AD3 (아날로그/디지털 3) 입력 용 B 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD3 (analogue/digital 3) input for the B-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
115 · 615	내용: AD4 WIC 5333 B 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD4 WIC 5333 B error on the analogue input. 원인: 에러 상 AD4 (아날로그/디지털 4) 입력 용 B 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD4 (analogue/digital 4) input for the B-processor. 조치 원문: Please see the current error code.
116 · 616	내용: AD1 CIO 5376 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD1 CIO 5376 A error on the analogue input. 원인: 에러 상 AD1 (아날로그/디지털 1) 입력 용 프로세서 내 CIO 5376 컨트롤러 내 EVS 시스템. · 단락 -회로 상 입력 또는 통신 없음 와(과) 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD1 (analogue/digital 1) input for the A-processor in the CIO 5376 controller in the EVS system. There is a short-circuit on the input or no communication with the processor. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
117 · 617	내용: AD2 CIO 5376/2 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD2 CIO 5376/2 A error on the analogue input. 원인: Error on the AD2 (analogue/digital 2) input for the A-processor in the CIO 5376/2 controller in the EVS system (an extra controller in connection with personnel basket). · 단락-회로 상 입력 또는 통신 없음 와(과) 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD2 (analogue/digital 2) input for the A-processor in the CIO 5376/2 controller in the EVS system (an extra controller in connection with personnel basket). There is a short-circuit on the input or no communication with the processor. 조치 원문: Please see the current error code.
118 · 618	내용: AD3 CIO 5376 B 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD3 CIO 5376 B error on the analogue input. 원인: 에러 상 AD3 (아날로그/디지털 1) 입력 용 B 프로세서 내 CIO 5376 컨트롤러 내 EVS 시스템. · 단락-회로 상 입력 또는 통신 없음 와(과) 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD3 (analogue/digital 1) input for the B-processor in the CIO 5376 controller in the EVS system. There is a short-circuit on the input or no communication with the processor. 조치 원문: Please see the current error code.
119 · 619	내용: AD4 CIO 5376/2 B 에러 상 아날로그 입력. 영문 원문: AD4 CIO 5376/2 B error on the analogue input. 원인: 에러 상 AD4 (아날로그/디지털 2) 입력 용 B 프로세서 내 CIO 5376/2 컨트롤러 내 EVS 시스템. · (an extra controller in connection with personnel basket). · 단락-회로 상 입력 또는 통신 없음 와(과) 프로세서. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on the AD4 (analogue/digital 2) input for the B-processor in the CIO 5376/2 controller in the EVS system. (an extra controller in connection with personnel basket). There is a short-circuit on the input or no communication with the processor. 조치 원문: Please see the current error code.
120 · 701	내용: 덤프 밸브, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Dump valve, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 전 동작 정지

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
121 · 703	내용: 아웃리거 변경- 초과 밸브, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer change- over valve, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
122 · 704	내용: HDL-밸브, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: HDL-valve, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
123 · 705	내용: 재생 · 붐, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Regeneration - boom, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
124 · 706	내용: 재생 · 지브, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Regeneration - jib, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
125 · 707	내용: 재생 · 신장, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Regeneration - extension, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
126 · 708	내용: 재생 – 플라이 지브 · 신장, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Regeneration – Fly-Jib - extension, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
127 · 709	내용: 엔진 완전 RPM, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Engine full RPM, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the 크레인 동작: 경고
128 · 710	내용: 엔진 RPM -, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Engine RPM -, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
129 · 711	내용: 엔진 RPM +, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Engine RPM +, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
130 · 712	내용: Spotlight, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Spotlight, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
131 · 713	내용: PVEO-DI 전기 작동, PVSK 아웃리거 모드, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: PVEO-DI electric activation, PVSK stabilizer mode, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
132 · 714	내용: PVEO-DI 전기 작동, PVSK 로더 모드, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: PVEO-DI electric activation, PVSK loader mode, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
133 · 715	내용: 경적, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Horn, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
134 · 716	내용: 경고 조명, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Warning light, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
135 · 717	내용: 엔진 시동, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Engine start, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
136 · 718	내용: 엔진 정지, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Engine stop, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
137 · 733	내용: Stowing 의 윈치, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stowing of winch, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the 크레인 동작: 경고
138 · 734	내용: 변경-초과 밸브, 플라이 지브/rotator, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Change-over valve, Fly-Jib/rotator, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
139 · 735	내용: 변경-초과 밸브, 플라이 지브/grab, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Change-over valve, Fly-Jib/grab, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
140 · 736	내용: Stabilizers – 낮음 속도, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizers – low speed, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
141 · 737	내용: Stabilizers – 높음 속도, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizers – high speed, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
142 · 738	내용: Stabilizers – 방향, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizers – direction A, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
143 · 739	내용: Stabilizers – 방향 B, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizers – direction B, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
144 · 740	내용: 아웃리거 밸브 1, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 1, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
145 · 741	내용: 아웃리거 밸브 2, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 2, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
146 · 742	내용: 아웃리거 밸브 3, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 3, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
147 · 743	내용: 아웃리거 밸브 4, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 4, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the 크레인 동작: 경고
148 · 744	내용: 아웃리거 밸브 5, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 5, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
149 · 745	내용: 아웃리거 밸브 6, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 6, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
150 · 746	내용: 아웃리거 밸브 7, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 7, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
151 · 747	내용: 아웃리거 밸브 8, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 8, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
152 · 748	내용: 아웃리거 밸브 9, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 9, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
153 · 749	내용: 아웃리거 밸브 10, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 10, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
154 · 750	내용: 아웃리거 밸브 11, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 11, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
155 · 751	내용: 아웃리거 밸브 12, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Stabilizer valve 12, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
156 · 752	내용: 레버 설정 1, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 1, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
157 · 753	내용: 레버 설정 2, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 2, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the 크레인 동작: 경고
158 · 754	내용: 레버 설정 3, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 3, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
159 · 755	내용: 레버 설정 4, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 4, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
160 · 756	내용: 레버 설정 5, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 5, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
161 · 757	내용: 레버 설정 6, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 6, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
162 · 758	내용: 레버 설정 7, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 7, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
163 · 759	내용: 레버 설정 8, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Lever configuration 8, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
164 · 776	내용: 무선 제어 버튼 1, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 1, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
165 · 777	내용: 무선 제어 버튼 2, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 2, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
166 · 778	내용: 무선 제어 버튼 3, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 3, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
167 · 779	내용: 무선 제어 버튼 4, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 4, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the 크레인 동작: 경고
168 · 780	내용: 무선 제어 버튼 5, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 5, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
169 · 781	내용: 무선 제어 버튼 6, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 6, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
170 · 782	내용: 무선 제어 버튼 7, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 7, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
171 · 783	내용: 무선 제어 버튼 8, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 8, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
172 · 784	내용: 무선 제어 버튼 9, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 9, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
173 · 785	내용: 무선 제어 버튼 10, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 10, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
174 · 786	내용: 무선 제어 버튼 11, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 11, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
175 · 787	내용: 무선 제어 버튼 12, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 12, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
176 · 788	내용: 무선 제어 버튼 13, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 13, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
177 · 789	내용: 무선 제어 버튼 14, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 14, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the 크레인 동작: 경고
178 · 790	내용: 무선 제어 버튼 15, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 15, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
179 · 791	내용: 무선 제어 버튼 16, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 16, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
180 · 792	내용: 무선 제어 버튼 17, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 17, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
181 · 793	내용: 무선 제어 버튼 18, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 18, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
182 · 794	내용: 무선 제어 버튼 19, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 19, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
183 · 795	내용: 무선 제어 버튼 20, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 20, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
184 · 796	내용: 무선 제어 버튼 21, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 21, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
185 · 797	내용: 무선 제어 버튼 22, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Radio control button 22, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
186 · 799	내용: 불명 신호 출력, 전류가 한계값 미만. 영문 원문: Unknown signal output, current below level. 원인: 출력 전류 미만 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 두절. · One output is permanently set at "ON", but no components are connected (not loaded). 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current is below the marginal value specified. The connection to the component is interrupted. One output is permanently set at "ON", but no components are connected (not loaded). 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
187 · 801	내용: 덤프 밸브, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Dump valve, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 전 동작 정지
188 · 803	내용: 아웃리거 변경- 초과 밸브, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer change- over valve, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
189 · 804	내용: HDL-밸브, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: HDL-valve, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
190 · 805	내용: 재생 · 붐, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Regeneration - boom, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
191 · 806	내용: 재생 · 지브, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Regeneration - jib, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
192 · 807	내용: 재생 · 신장, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Regeneration - extension, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
193 · 808	내용: 재생 – 플라이 지브 · 신장, 한계값 초과. 영문 원문: Regeneration – Fly- Jib - extension, above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
194 · 809	내용: 엔진 완전 RPM, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Engine full RPM, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
195 · 810	내용: 엔진 RPM , 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Engine RPM , current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
196 · 811	내용: 엔진 RPM +, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Engine RPM +, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
197 · 812	내용: Spotlight, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Spotlight, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
198 · 813	내용: PVEO-DI 전기 작동, PVSK 아웃리거 모드, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: PVEO-DI electric activation, PVSK stabilizer mode, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
199 · 814	내용: PVEO-DI 전기 작동, PVSK 로더 모드, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: PVEO-DI electric activation, PVSK loader mode, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
200 · 815	내용: 경적, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Horn, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
201 · 816	내용: 경고 조명, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Warning light, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
202 · 817	내용: 엔진 시동, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Engine start, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
203 · 818	내용: 엔진 정지, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Engine stop, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
204 · 833	내용: Stowing 의 윈치, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stowing of winch, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
205 · 836	내용: Stabilizers – 낮음 속도, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizers – low speed, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
206 · 837	내용: Stabilizers – 높음 속도, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizers – high speed, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
207 · 838	내용: Stabilizers – 방향, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizers – direction A, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
208 · 839	내용: Stabilizers – 방향 B, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizers – direction B, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
209 · 840	내용: 아웃리거 밸브 1, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 1, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
210 · 841	내용: 아웃리거 밸브 2, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 2, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
211 · 842	내용: 아웃리거 밸브 3, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 3, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
212 · 843	내용: 아웃리거 밸브 4, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 4, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
213 · 844	내용: 아웃리거 밸브 5, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 5, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
214 · 845	내용: 아웃리거 밸브 6, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 6, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
215 · 846	내용: 아웃리거 밸브 7, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 7, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
216 · 847	내용: 아웃리거 밸브 8, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 8, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
217 · 848	내용: 아웃리거 밸브 9, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 9, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
218 · 849	내용: 아웃리거 밸브 10, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 10, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
219 · 850	내용: 아웃리거 밸브 11, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 11, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
220 · 851	내용: 아웃리거 밸브 12, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Stabilizer valve 12, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
221 · 852	내용: 레버 설정 1, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 1, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
222 · 853	내용: 레버 설정 2, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 2, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
223 · 854	내용: 레버 설정 3, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 3, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
224 · 855	내용: 레버 설정 4, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 4, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
225 · 856	내용: 레버 설정 5, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 5, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
226 · 857	내용: 레버 설정 6, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 6, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
227 · 858	내용: 레버 설정 7, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 7, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
228 · 859	내용: 레버 설정 8, 전류가 한계값 초과. 영문 원문: Lever configuration 8, current above level. 원인: 출력 전류 초과 — 지정 한계값. · 해당 부품 연결 단락-단락. 조치: 케이블 연결 및 플러그·소켓-소켓 용 부품, 또는 여부 부품 불량 점검 원인 원문: The output current exceeds the marginal value specified. The connection to the component is short-circuited. 조치 원문: Check the cable connection and the plug and socket-outlet for the component, or whether the component is defective. 크레인 동작: 경고
229 · 901	내용: RCL 5300, 토목. · 1, 출력 에러. 영문 원문: RCL 5300, dig. 1, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O1 내 RCL 5300. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O1 in the RCL 5300. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
230 · 902	내용: RCL 5300, 토목. · 2, 출력 에러. 영문 원문: RCL 5300, dig. 2, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O2 내 RCL 5300. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O2 in the RCL 5300. 조치 원문: Please see the current error code.
231 · 903	내용: RCL 5300, 토목. · 3, 출력 에러. 영문 원문: RCL 5300, dig. 3, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O3 내 RCL 5300. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O3 in the RCL 5300. 조치 원문: Please see the current error code.
232 · 904	내용: RCL 5300, 토목. · 4, 출력 에러. 영문 원문: RCL 5300, dig. 4, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O4 내 RCL 5300. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O4 in the RCL 5300. 조치 원문: Please see the current error code.
233 · 911	내용: FJC 5330, 토목. · 1, 출력 에러. 영문 원문: FJC 5330, dig. 1, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O1 내 FJC 5330. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O1 in the FJC 5330. 조치 원문: Please see the current error code.
234 · 912	내용: FJC 5330, 토목. · 2, 출력 에러. 영문 원문: FJC 5330, dig. 2, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O2 내 FJC 5330. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O2 in the FJC 5330. 조치 원문: Please see the current error code.
235 · 913	내용: WIC 5333, 토목. · 1, 출력 에러. 영문 원문: WIC 5333, dig. 1, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O1 내 WIC 5333. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O1 in the WIC 5333. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
236 · 914	내용: WIC 5333, 토목. · 2, 출력 에러. 영문 원문: WIC 5333, dig. 2, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 O2 내 WIC 5333. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output O2 in the WIC 5333. 조치 원문: Please see the current error code.
237 · 921	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 1, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 1, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 1 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 1 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
238 · 922	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 2, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 2, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 2 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 2 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
239 · 923	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 3, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 3, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 3 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 3 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
240 · 924	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 4, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 4, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 4 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 4 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
241 · 925	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 5, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 5, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 5 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 5 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
242 · 926	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 6, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 6, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 6 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 6 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
243 · 927	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 7, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 7, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 7 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 7 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
244 · 928	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 8, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 8, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 8 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 8 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
245 · 929	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 9, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 9, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 9 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 9 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
246 · 930	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 10, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 10, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 10 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 10 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
247 · 931	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 11, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 11, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 11 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 11 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
248 · 932	내용: CIO 5070/5071, 토목. · 12, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5070/5071, dig. 12, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 12 내 CIO 5070/5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 12 in the CIO 5070/5071. 조치 원문: Please see the current error code.
249 · 933	내용: CIO 5071, 토목. · 13, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5071, dig. 13, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 13 내 CIO 5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 13 in the CIO 5071. 조치 원문: Please see the current error code.
250 · 934	내용: CIO 5071, 토목. · 14, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5071, dig. 14, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 14 내 CIO 5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 14 in the CIO 5071. 조치 원문: Please see the current error code.
251 · 935	내용: CIO 5071, 토목. · 15, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5071, dig. 15, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 15 내 CIO 5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 15 in the CIO 5071. 조치 원문: Please see the current error code.
252 · 936	내용: CIO 5071, 토목. · 16, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5071, dig. 16, output error. 원인: 에러 상 디지털 출력 DIG. · OUT 16 내 CIO 5071. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output DIG. OUT 16 in the CIO 5071. 조치 원문: Please see the current error code.
253 · 937	내용: CIO 5374 (컨트롤러 1), 토목. · 1, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 1), dig. 1, output error. 원인: Error on digital output O1 in the CIO 5374 (controller 1 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
254 · 938	내용: CIO 5374 (컨트롤러 1), 토목. · 2, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 1), dig. 2, output error. 원인: Error on digital output O2 in the CIO 5374 (controller 1 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.
255 · 939	내용: CIO 5374 (컨트롤러 1), 토목. · 3, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 1), dig. 3, output error. 원인: Error on digital output O3 in the CIO 5374 (controller 1 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.
256 · 940	내용: CIO 5374 (컨트롤러 1), 토목. · 4, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 1), dig. 4, output error. 원인: Error on digital output O4 in the CIO 5374 (controller 1 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.
257 · 941	내용: CIO 5374 (컨트롤러 2), 토목. · 1, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 2), dig. 1, output error. 원인: Error on digital output O1 in the CIO 5374 (controller 2 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.
258 · 942	내용: CIO 5374 (컨트롤러 2), 토목. · 2, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 2), dig. 2, output error. 원인: Error on digital output O2 in the CIO 5374 (controller 2 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.
259 · 943	내용: CIO 5374 (컨트롤러 2), 토목. · 3, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 2), dig. 3, output error. 원인: Error on digital output O3 in the CIO 5374 (controller 2 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
260 · 944	내용: CIO 5374 (컨트롤러 2), 토목. · 4, 출력 에러. 영문 원문: CIO 5374 (controller 2), dig. 4, output error. 원인: Error on digital output O4 in the CIO 5374 (controller 2 out of two CIO 5374 controllers fitted). 조치: 현재 에러코드 참조. 조치 원문: Please see the current error code.
261 · 951	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 1. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 1. 원인: 에러 상 디지털 출력 1 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 1 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
262 · 952	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 2. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 2. 원인: 에러 상 디지털 출력 2 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 2 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
263 · 953	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 3. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 3. 원인: 에러 상 디지털 출력 3 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 3 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
264 · 954	내용: 무선 원격 영문 원문: Radio remote 원인: 에러 상 디지털 출력 4 내 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 4 in the 조치 원문: Please see the current error code.
265 · 955	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 5. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 5. 원인: 에러 상 디지털 출력 5 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 5 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
266 · 956	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 6. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 6. 원인: 에러 상 디지털 출력 6 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 6 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
267 · 957	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 7. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 7. 원인: 에러 상 디지털 출력 7 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 7 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
268 · 958	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 8. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 8. 원인: 에러 상 디지털 출력 8 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 8 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
269 · 959	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 9. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 9. 원인: 에러 상 디지털 출력 9 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 9 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
270 · 960	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 10. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 10. 원인: 에러 상 디지털 출력 10 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 10 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
271 · 961	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 11. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 11. 원인: 에러 상 디지털 출력 11 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 11 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
272 · 962	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 12. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 12. 원인: 에러 상 디지털 출력 12 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 12 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
273 · 963	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 13. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 13. 원인: 에러 상 디지털 출력 13 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 13 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
274 · 964	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 14. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 14. 원인: 에러 상 디지털 출력 14 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 14 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
275 · 965	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 15. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 15. 원인: 에러 상 디지털 출력 15 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 15 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.
276 · 966	내용: 무선 리모컨, 에러 상 디지털 출력 16. 영문 원문: Radio remote control, error on digital output 16. 원인: 에러 상 디지털 출력 16 내 전장 박스 의 무선 리모컨 시스템. 조치: 현재 에러코드 참조. 원인 원문: Error on digital output 16 in the electronic box of the radio remote control system. 조치 원문: Please see the current error code.