히노 — 엔진 — 히노

수록 자료 전체 211건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.

최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=kato-eng-hino

엔진 — 히노

출처: KATO WORKS 공식 에러코드 페이지

https://www.kato-works.co.jp/eng/error_code_en/

Flashes 열은 경고등 점멸 횟수. 진단기가 없을 때 점멸 횟수로 코드를 읽는다. 코드 원문은 카토 공식표에서 대조했지만 실제 적용 여부는 엔진 명판과 ECU 형식으로 확인한다.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · P0006	내용: 연료 차단 밸브 고장 (하한) 영문 원문: Fuel cutoff valve failure (Lo) 점멸 횟수: 57
2 · P0007	내용: 연료 차단 밸브 고장 (상한) 영문 원문: Fuel cutoff valve failure (Hi) 점멸 횟수: 57
3 · P0016	내용: 엔진 회전수 주 센서 및 엔진 회전수 sub 센서 · 타당성 영문 원문: Engine speed main sensor and Engine speed sub sensor - rationality 점멸 횟수: 13
4 · P0045	내용: VNT 액추에이터 고장 영문 원문: VNT actuator failure 점멸 횟수: 35
5 · P0049	내용: 터보차저 오버런 영문 원문: Turbocharger overrun 점멸 횟수: 34
6 · P0087	내용: 연료 시스템 압력 제어 · 낮음 영문 원문: Fuel system pressure control - low 점멸 횟수: 76
7 · P0088	내용: 연료 시스템 압력 제어 · 높음 영문 원문: Fuel system pressure control - high 점멸 횟수: 76

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
8 · P0088	내용: 과다 공통 레일 압력 영문 원문: Excessive common rail pressure 점멸 횟수: 69
9 · P0096	내용: 흡기 매니폴드 온도 센서 특성 에러 영문 원문: Intake manifold temperature sensor characteristics error 점멸 횟수: 18
10 · P0097	내용: 흡기 매니폴드 온도 센서 고장 (하한) 영문 원문: Intake manifold temperature sensor failure (Lo) 점멸 횟수: 18
11 · P0098	내용: 흡기 매니폴드 온도 센서 고장 (상한) 영문 원문: Intake manifold temperature sensor failure (Hi) 점멸 횟수: 18
12 · P0108	내용: Boost pressure sensor · 범위 이탈 (범위 이탈 높음) 영문 원문: Boost pressure sensor - out of range (Out of range high) 점멸 횟수: 25
13 · P00AF	내용: VNT 컨트롤러 고장 영문 원문: VNT controller failure 점멸 횟수: 35
14 · P0101	내용: 공기 유량 센서 특성 에러 영문 원문: Air flow sensor characteristics error 점멸 횟수: 17
15 · P0104	내용: 공기 유량 센서 · 범위 이탈 영문 원문: Air flow sensor - out of range
16 · P0106	내용: Boost pressure sensor · 타당성 영문 원문: Boost pressure sensor - rationality 점멸 횟수: 25
17 · P0108	내용: Boost pressure sensor · 범위 이탈 (범위 이탈 상한) 영문 원문: Boost pressure sensor - out of range (Out of range Hi) 점멸 횟수: 25
18 · P0112	내용: 흡기 스로틀 위치 센서 고장 (하한) 영문 원문: Intake air throttle position sensor failure (Lo) 점멸 횟수: 17
19 · P0113	내용: 흡기 스로틀 위치 센서 고장 (상한) 영문 원문: Intake air throttle position sensor failure (Hi) 점멸 횟수: 17

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
20 · P0117	내용: 엔진 냉각수 온도 센서 · 범위 이탈 (범위 이탈 낮음) 영문 원문: Engine coolant temperature sensor - out of range (Out of range low) 점멸 횟수: 11
21 · P0118	내용: 엔진 냉각수 온도 센서 · 범위 이탈 (범위 이탈 높음) 영문 원문: Engine coolant temperature sensor - out of range (Out of range high) 점멸 횟수: 11
22 · P0122	내용: 흡기 스로틀 밸브 위치 센서 1 · 범위 이탈 (범위 이탈 하한) 영문 원문: Intake throttle valve position sensor 1 - out of range (Out of range Lo)
23 · P0123	내용: 흡기 스로틀 밸브 위치 센서 1 · 범위 이탈 (범위 이탈 상한) 영문 원문: Intake throttle valve position sensor 1 - out of range (Out of range Hi)
24 · P0188	내용: 연료 temperture 센서 오작동 · 높음 영문 원문: Malfunction of fuel temperture sensor - high 점멸 횟수: 14
25 · P0192	내용: 연료 레일 압력 센서 (주) · 범위 이탈 (이탈 ot 범위 낮음) 영문 원문: Fuel rail pressure sensor (main) - out of range (Out ot range low) 점멸 횟수: 74
26 · P0193	내용: 연료 레일 압력 센서 (주) · 범위 이탈 (범위 이탈 높음) 영문 원문: Fuel rail pressure sensor (main) - out of range (Out of range high) 점멸 횟수: 74
27 · P0200	내용: 연료 인젝터 드라이버 충전 회로 · 회로 (회로 높음) 영문 원문: Fuel injector driver charge circuit - circuit (circuit high) 점멸 횟수: 71
28 · P0201	내용: 연료 인젝터 · disconnection (#1cyl) 영문 원문: Fuel injector - disconnection (#1cyl) 점멸 횟수: 61
29 · P0202	내용: 연료 인젝터 · disconnection (#2cyl) 영문 원문: Fuel injector - disconnection (#2cyl) 점멸 횟수: 62
30 · P0203	내용: 연료 인젝터 · disconnection (#3cyl) 영문 원문: Fuel injector - disconnection (#3cyl) 점멸 횟수: 63
31 · P0204	내용: 연료 인젝터 · disconnection (#4cyl) 영문 원문: Fuel injector - disconnection (#4cyl) 점멸 횟수: 64

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
32 · P0205	내용: 연료 인젝터 · disconnection (#5cyl) 영문 원문: Fuel injector - disconnection (#5cyl) 점멸 횟수: 65
33 · P0206	내용: 연료 인젝터 · disconnection (#6cyl) 영문 원문: Fuel injector - disconnection (#6cyl) 점멸 횟수: 66
34 · P0217	내용: 엔진 냉각수 과열 상태 영문 원문: Engine coolant over temperature condition 점멸 횟수: 6
35 · P0219	내용: 엔진 과회전 상태 영문 원문: Engine overspeed condition 점멸 횟수: 7
36 · P0234	내용: 과급 과다 영문 원문: Overboost 점멸 횟수: 34
37 · P0237	내용: Boost pressure sensor · 이탈 ot 범위 (범위 이탈 낮음) 영문 원문: Boost pressure sensor - out ot range (Out of range low) 점멸 횟수: 25
38 · P0263	내용: 분사 양 및 타이밍 (#1cyl) 영문 원문: Injection quantity and timing (#1cyl) 점멸 횟수: 61
39 · P0266	내용: 분사 양 및 타이밍 (#2cyl) 영문 원문: Injection quantity and timing (#2cyl) 점멸 횟수: 62
40 · P0269	내용: 분사 양 및 타이밍 (#3cyl) 영문 원문: Injection quantity and timing (#3cyl) 점멸 횟수: 63
41 · P0272	내용: 분사 양 및 타이밍 (#4cyl) 영문 원문: Injection quantity and timing (#4cyl) 점멸 횟수: 64
42 · P0275	내용: 분사 양 및 타이밍 (#5cyt) 영문 원문: Injection quantity and timing (#5cyt) 점멸 횟수: 65
43 · P0278	내용: 분사 양 및 타이밍 (#6cyl) 영문 원문: Injection quantity and timing (#6cyl) 점멸 횟수: 66

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
44 · P0335	내용: 크랭크샤프트 위치 센서 · disconnection 영문 원문: Crankshaft position sensor - disconnection 점멸 횟수: 13
45 · P0336	내용: 크랭크샤프트 위치 센서 · 타당성 영문 원문: Crankshaft position sensor - rationality 점멸 횟수: 13
46 · P0340	내용: 캠샤프트 위치 센서 · disconnection 영문 원문: Camshaft position sensor - disconnection 점멸 횟수: 12
47 · P0341	내용: 엔진 회전수 sub 센서 펄스 이상 영문 원문: Abnormality in engine speed sub sensor pulse 점멸 횟수: 12
48 · P0401	내용: EGR 쿨러 막힘 에러 영문 원문: EGR cooler blockage erro 점멸 횟수: 85
49 · P0404	내용: EGR 밸브 고착 영문 원문: EGR valve stuck 점멸 횟수: 81
50 · P0501	내용: 장비 속도 센서 (상한) 영문 원문: Machine speed sensor (Hi) 점멸 횟수: 21
51 · P0521	내용: 유압 스위치 고장 (상한) 영문 원문: Hydraulic switch failure (Hi) 점멸 횟수: 4
52 · P0524	내용: 유압 압력 강하 영문 원문: Hydraulic pressure drop 점멸 횟수: 4
53 · P0540	내용: 공기 흡기 히터 회로 오작동 영문 원문: Air intake heater circuit malfunction 점멸 횟수: 53
54 · P0545	내용: 배기 온도 센서 [1] 에러 (하한) 영문 원문: Exhaust temperature sensoi [1] error (Lo) 점멸 횟수: 27
55 · P0546	내용: 배기 온도 센서 [1] 에러 (상한) 영문 원문: Exhaust temperature sensoi [1] error (Hi) 점멸 횟수: 27

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
56 · P0562	내용: 배터리 전압 고장 (하한) 영문 원문: Battery voltage failure (Lo) 점멸 횟수: 5
57 · P0563	내용: 배터리 전압 고장 (상한) 영문 원문: Battery voltage failure (Hi) 점멸 횟수: 5
58 · P0605	내용: 플래시 ROM 에러 영문 원문: Flash ROM error 점멸 횟수: 3
59 · P0606	내용: 제어 모듈 프로세서 영문 원문: Control module processor 점멸 횟수: 3
60 · P0607	내용: 제어 모듈 성능 영문 원문: Control module performance 점멸 횟수: 3
61 · P0611	내용: 연료 인젝터 드라이버 충전 회로 · 회로 (회로 낮음) 영문 원문: Fuel injector driver charge circuit - circuit (circuit low) 점멸 횟수: 71
62 · P0617	내용: 시동 모터 스위치 오작동 영문 원문: Malfunction of starter switch 점멸 횟수: 45
63 · P0628	내용: PCV1 출력 단락 → GND 영문 원문: PCV1 output short to GND 점멸 횟수: 72
64 · P0629	내용: PCV1 오작동 영문 원문: PCV1 malfunction 점멸 횟수: 72
65 · P0642	내용: ECU 센서 전원 1 고장 (낮음) 영문 원문: ECU sensor supply 1 failure (low) 점멸 횟수: 5
66 · P0643	내용: ECU 센서 전원 1 고장 (높음) 영문 원문: ECU sensor supply 1 failure (high) 점멸 횟수: 5
67 · P0652	내용: ECU 센서 전원 2 고장 (낮음) 영문 원문: ECU sensor supply 2 failure (low) 점멸 횟수: 5

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
68 · P0653	내용: ECU 센서 전원 2 고장 (높음) 영문 원문: ECU sensor supply 2 tailure (high) 점멸 횟수: 5
69 · P0686	내용: ECM/PCM 전원 릴레이 제어 회로 높음 영문 원문: ECM/PCM Power relay control circuit high 점멸 횟수: 51
70 · P06D3	내용: 공기 유량 센서 전원 (+B) 영문 원문: Air flow sensor power supply (+B) 점멸 횟수: 5
71 · P06D4	내용: 공기 유량 센서 전원 (GND) 영문 원문: Air flow sensor power supply (GND) 점멸 횟수: 5
72 · P1071	내용: 터보차저 속도 센서 회로 높음 입력 영문 원문: Turbocharger speed sensor circuit high input 점멸 횟수: 26
73 · P1072	내용: 터보차저 속도 센서 회로 낮음 입력 영문 원문: Turbocharger speed sensor circuit low input 점멸 횟수: 26
74 · P1133	내용: P.T.O. · 액셀 센서 (상한) 영문 원문: P.T.O. accelerator sensor (Hi) 점멸 횟수: 23
75 · P1197	내용: 연료 레일 압력 센서 (sub) · 범위 이탈 (범위 이탈 낮음) 영문 원문: Fuel rail pressure sensor (sub) - out of range (Out of range low) 점멸 횟수: 74
76 · P1198	내용: 연료 레일 압력 센서 (sub) · 범위 이탈 (범위 이탈 높음) 영문 원문: Fuel rail pressure sensor (sub) - out of range (Out of range high) 점멸 횟수: 74
77 · P119F	내용: 연료 raii 압력 센서 · 타당성 영문 원문: Fuel raii pressure sensor - rationality 점멸 횟수: 74
78 · P1211	내용: 연료 인젝터 드라이버 회로 1 · 회로 (회로 낮음) 영문 원문: Fuel injector driver circuit 1 - circuit (Circuit low) 점멸 횟수: 68
79 · P1212	내용: 연료 인젝터 드라이버 회로 1 · 회로 (회로 높음) 영문 원문: Fuel injector driver circuit 1 - circuit (Circuit high) 점멸 횟수: 68

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
80 · P1214	내용: 연료 인젝터 드라이버 회로 2 · 회로 (회로 낮음) 영문 원문: Fuel injector driver circuit 2 - circuit (Circuit low) 점멸 횟수: 68
81 · P1215	내용: 연료 인젝터 드라이버 회로 2 · 회로 (회로 높음) 영문 원문: Fuel injector driver circuit 2 - circuit (Circuit high) 점멸 횟수: 68
82 · P1229	내용: 공급 펌프 과다 강제 공급 영문 원문: Supply pump excessive forced feed 점멸 횟수: 76
83 · P1266	내용: 공급 펌프 오작동 영문 원문: Supply pump malfunction 점멸 횟수: 76
84 · P1427	내용: 차동 압력 센서 에러 (하한) 영문 원문: Differential pressure sensor error (Lo) 점멸 횟수: 28
85 · P1428	내용: 차동 압력 센서 에러 (상한) 영문 원문: Differential pressure sensor error (Hi) 점멸 횟수: 28
86 · P1458	내용: EGR 시스템 고장 1 (심각 고장) 영문 원문: EGR system failure 1 (serious failure) 점멸 횟수: 81
87 · P1459	내용: EGR 시스템 고장 2 (minor 고장) 영문 원문: EGR system failure 2 (minor failure) 점멸 횟수: 81
88 · P1530	내용: 엔진 정지 SW 고장 영문 원문: Engine stop SW failure 점멸 횟수: 46
89 · P1601	내용: 연료 인젝터 조정 데이터 에러 영문 원문: Fuel injector adjustment data error 점멸 횟수: 2
90 · P1681	내용: 배기 컨트롤 밸브 솔레노이드 고장 (개방/GND 단락) 영문 원문: Exhaust control valve solenoid failure (open/GND short) 점멸 횟수: 57
91 · P1682	내용: 배기 컨트롤 밸브 솔레노이드 고장 (+B 단락) 영문 원문: Exhaust control valve solenoid failure (+B short) 점멸 횟수: 57

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
92 · P200C	내용: DPR 침식 고장 1 영문 원문: DPR erosion failure 1 점멸 횟수: 91
93 · P2032	내용: 배기 온도 센서 [2] 에러 (하한) 영문 원문: Exhaust temperature sensor [2] error (Lo) 점멸 횟수: 27
94 · P2033	내용: 배기 온도 센서 [2] 에러 (상한) 영문 원문: Exhaust temperature sensor [2] error (Hi) 점멸 횟수: 27
95 · P203F	내용: 낮음 DEF 탱크 한계값 경보 영문 원문: Low DEF tank level alarm 점멸 횟수: 95
96 · P204F	내용: 정량 공급 시스템 (DCU) 에러 영문 원문: Dosing system (DCU) error 점멸 횟수: 97
97 · P207F	내용: DEF 품질 에러 영문 원문: DEF quality error 점멸 횟수: 95
98 · P20CD	내용: 연료 추가 밸브 고장 (상한) 영문 원문: Fuel addition valve failure (Hi) 점멸 횟수: 77
99 · P20CE	내용: 연료 추가 밸브 고장 (하한) 영문 원문: Fuel addition valve failure (Lo) 점멸 횟수: 77
100 · P20CF	내용: 연료 추가 밸브 특성 에러 영문 원문: Fuel addition valve characteristics error 점멸 횟수: 77
101 · P2100	내용: DC 모터 회로 단선 또는 구동 듀티 회로 단선 영문 원문: DC motor circuit break or drive duty circuit break 점멸 횟수: 31
102 · P2101	내용: 흡기 스로틀 센서 고착 영문 원문: Intake air throttle sensor stuck 점멸 횟수: 31
103 · P2103	내용: DC 모터 또는 접지 단락(쇼트) 영문 원문: DC motor or ground short circuit 점멸 횟수: 31

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
104 · P2120	내용: 양쪽 액셀 센서 오작동 영문 원문: Both accelerator sensor malfunction 점멸 횟수: 22
105 · P2121	내용: 액셀 센서 1 오작동 영문 원문: Accelerator sensor 1 malfunction 점멸 횟수: 22
106 · P2122	내용: 액셀 페달 위치 센서 1 · 범위 이탈 (범위 이탈 하한) 영문 원문: Accelerator pedal position sensor 1 - out of range (Out of range Lo)
107 · P2123	내용: 액셀 페달 위치 센서 1 · 범위 이탈 (범위 이탈 상한) 영문 원문: Accelerator pedal position sensor 1 - out of range (Out of range Hi) 점멸 횟수: 22
108 · P2126	내용: 액셀 센서 2 오작동 영문 원문: Accelerator sensor 2 malfunction 점멸 횟수: 22
109 · P2127	내용: 액셀 페달 위치 센서 2 · 이탈 ot 범위 (범위 이탈 하한) 영문 원문: Accelerator pedal position sensor 2 - out ot range (Out of range Lo)
110 · P2128	내용: 액셀 페달 위치 센서 2 · 범위 이탈 (범위 이탈 상한) 영문 원문: Accelerator pedal position sensor 2 - out of range (Out of range Hi) 점멸 횟수: 22
111 · P2228	내용: Barometric pressure sensor · 범위 이탈 (범위 이탈 낮음) 영문 원문: Barometric pressure sensor - out of range (Out of range low) 점멸 횟수: 15
112 · P2229	내용: Barometric pressure sensor · 범위 이탈 (범위 이탈 높음) 영문 원문: Barometric pressure sensor - out of range (Out of range high) 점멸 횟수: 15
113 · P2269	내용: 연료 내 수분 경보 영문 원문: Water in fuel alarm 점멸 횟수: 75
114 · P2428	내용: ATC 침식 영문 원문: ATC erosion 점멸 횟수: 91
115 · P242C	내용: 배기 온도 센서 [3] 에러 (하한) 영문 원문: Exhaust temperature sensor [3] error (Lo) 점멸 횟수: 27

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
116 · P242D	내용: 배기 온도 센서 [3] 에러 (상한) 영문 원문: Exhaust temperature sensor [3] error (Hi) 점멸 횟수: 27
117 · P244A	내용: DPR 차동 압력 강하 에러 영문 원문: DPR differential pressure drop error 점멸 횟수: 91
118 · P244B	내용: DPR 막힘 에러 2 영문 원문: DPR blockage error 2 점멸 횟수: 92
119 · P2458	내용: 후처리 장치 촉매 노후화 1 영문 원문: Aftertreatment catalyst aging 1 점멸 횟수: 93
120 · P2463	내용: DPR 막힘 에러 1 영문 원문: DPR blockage error 1 점멸 횟수: 92
121 · P2470	내용: 배기 온도 센서 [4] 에러 (하한) 영문 원문: Exhaust temperature sensor [4] error (Lo) 점멸 횟수: 27
122 · P2471	내용: 배기 온도 센서 [4] 에러 (상한) 영문 원문: Exhaust temperature sensor [4] error (Hi) 점멸 횟수: 27
123 · P24A2	내용: 후처리 장치 촉매 노후화 2 영문 원문: Aftertreatment catalyst aging 2 점멸 횟수: 93
124 · P2633	내용: PCV2 출력 단락 → GND 영문 원문: PCV2 output short to GND 점멸 횟수: 72
125 · P2634	내용: PCV2 오작동 영문 원문: PCV2 malfunction 점멸 횟수: 72
126 · P2635	내용: 공급 펌프 교체됨 영문 원문: Supply pump replaced 점멸 횟수: 76
127 · U0073	내용: 엔진 ECU CAN 통신 버스 용 배출 제어 시스템 · 버스 차단 영문 원문: Engine ECU CAN communication bus for Emission control system - bus off 점멸 횟수: 8

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
128 · U010E	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (DCU) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (DCU) 점멸 횟수: 8
129 · U029D	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (SCR 입구 NOx 센서) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (SCR inlet NOx sensor) 점멸 횟수: 8
130 · U029E	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (SCR 소켓 NOx 센서) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (SCR outlet NOx sensor) 점멸 횟수: 8
131 · U02A2	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (요소수 해결 탱크 센서) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (urea solution tank sensor) 점멸 횟수: 8
132 · U0301	내용: DCU 선택 에러 영문 원문: DCU selection error
133 · U1001	내용: 엔진 ECU CAN 통신 버스 용 차량 제어 · 버스 차단 영문 원문: Engine ECU CAN communication bus for Vehicle control - bus off 점멸 횟수: 9
134 · U110A	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (차량 ECU) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (Vehicle ECU) 점멸 횟수: 9
135 · U1122	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (EGR 밸브 컨트롤러) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (EGR valve controller) 점멸 횟수: 8
136 · U1123	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (VNT 컨트롤러) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (VNT controller) 점멸 횟수: 8
137 · P0071	내용: 벗어남 공기 온도 센서 고장 영문 원문: Outside air temperature sensor failure
138 · P0072	내용: 벗어남 공기 온도 센서 고장 (하한) 영문 원문: Outside air temperature sensor failure (Lo)
139 · P0073	내용: 벗어남 공기 온도 센서 고장 (상한) 영문 원문: Outside air temperature sensor failure (Hi)
140 · P0562	내용: 배터리 고장 (하한) 영문 원문: Battery tailure (Lo)
141 · P0563	내용: 배터리 고장 (상한) 영문 원문: Battery failure (Hi)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
142 · P060C	내용: DCU 내부 고장 영문 원문: DCU internal failure
143 · P062F	내용: EEPROM 에러 영문 원문: EEPROM error
144 · P0667	내용: DCU 온도 센서 특성 에러 영문 원문: DCU tempureture sensor characteristics error
145 · P0668	내용: DCU 온도 센서 고장 (하한) 영문 원문: DCU tempureture sensor failure (Lo)
146 · P0669	내용: DCU 온도 센서 고장 (상한) 영문 원문: DCU tempureture sensor failure (Hi)
147 · P068A	내용: 주 릴레이 차단 밸브 제어 에러 영문 원문: Main relay shutoff valve control error
148 · P142A	내용: DEF 펌프 온도 센서 고장 영문 원문: DEF pump temperature sensor failure
149 · P142B	내용: DEF 펌프 온도 센서 에러 영문 원문: DEF pump temperature sensor error
150 · P202E	내용: DEF 추가 밸브 특성 에러 영문 원문: DEF addition valve characteristics error
151 · P203B	내용: 요소수 해결 탱크 한계값 센서 고장 영문 원문: Urea solution tank level sensor failure
152 · P203C	내용: 요소수 해결 탱크 한계값 센서 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution tank level sensor failure (Lo)
153 · P203D	내용: 요소수 해결 탱크 한계값 센서 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution tank level sensor failure (Hi)
154 · P2044	내용: 요소수 해결 탱크 온도 센서 2 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution tank temperature sensor 2 failure (Lo)
155 · P2045	내용: 요소수 해결 탱크 온도 센서 2 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution tank temperature sensor 2 failure (Hi)
156 · P2047	내용: DEF 추가 밸브 고장 (기능) 영문 원문: DEF addition valve failure (function)
157 · P2048	내용: DEF 추가 밸브 고장 (하한) 영문 원문: DEF addition valve failure (Lo)
158 · P2049	내용: DEF 추가 밸브 고장 (상한) 영문 원문: DEF addition valve failure (Hi)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
159 · P204B	내용: DEF 압력 센서 특성 에러 영문 원문: DEF pressure sensor characteristics error
160 · P204C	내용: DEF 압력 센서 고장 (하한) 영문 원문: DEF pressure sensor failure (Lo)
161 · P204D	내용: DEF 압력 센서 고장 (상한) 영문 원문: DEF pressure sensor failure (Hi)
162 · P205B	내용: 요소수 해결 탱크 온도 센서 고장 영문 원문: Urea solution tank temperature sensor failure
163 · P205C	내용: 요소수 해결 탱크 온도 센서 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution tank temperature sensor failure (Lo)
164 · P205D	내용: 요소수 해결 탱크 온도 센서 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution tank temperature sensor failure (Hi)
165 · P206A	내용: DEF 품질 센서 고장 영문 원문: DEF quality sensor failure
166 · P208A	내용: DEF 펌프 모터 고장 (OPEN) 영문 원문: DEF pump motor failure (OPEN)
167 · P208B	내용: DEF 펌프 모터 특성 에러 영문 원문: DEF pump motor characteristics error
168 · P208C	내용: DEF 펌프 모터 고장 (하한) 영문 원문: DEF pump motor failure (Lo)
169 · P208D	내용: DEF 펌프 모터 고장 (상한) 영문 원문: DEF pump motor failure (Hi)
170 · P20A0	내용: DEF 펌프 복귀 밸브 고장 (OPEN) 영문 원문: DEF pump reverting valve failure (OPEN)
171 · P20A1	내용: DEF 펌프 복귀 밸브 특성 에러 영문 원문: DEF pump reverting valve characteristics error
172 · P20A2	내용: DEF 펌프 복귀 밸브 고장 (하한) 영문 원문: DEF pump reverting valve failure (Lo)
173 · P20A3	내용: DEF 펌프 복귀 밸브 고장 (상한) 영문 원문: DEF pump reverting valve failure (Hi)
174 · P20B1	내용: 냉각 수분 차단 밸브 고장 (OPEN) 영문 원문: Cooling water shutoff valve failure (OPEN)
175 · P20B2	내용: 냉각 수분 차단 밸브 고장 (기능) 영문 원문: Cooling water shotoff valve failure (function)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
176 · P20B3	내용: 냉각 수분 차단 밸브 고장 (하한) 영문 원문: Cooling water shotoff valve failure (Lo)
177 · P20B4	내용: 냉각 수분 차단 밸브 고장 (상한) 영문 원문: Cooling water shotoff valve failure (Hi)
178 · P20B9	내용: 요소수 해결 히터 2 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution heater 2 failure (Lo)
179 · P20BC	내용: 요소수 해결 히터 2 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution heater 2 failure (Hi)
180 · P20BD	내용: 요소수 해결 히터 1 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution heater 1 failure (Lo)
181 · P20C0	내용: 요소수 해결 히터 1 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution heater 1 failure (Hi)
182 · P20C1	내용: 요소수 해결 히터 3 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution heater 3 failure (Lo)
183 · P20C4	내용: 요소수 해결 히터 3 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution heater 3 failure (Hi)
184 · P20E8	내용: DEF 압력 에러 (하한) 영문 원문: DEF pressure error (Lo)
185 · P20E9	내용: DEF 압력 에러 (상한) 영문 원문: DEF pressure error (Hi)
186 · P20F4	내용: DEF adittion 밸브 에러 영문 원문: DEF adittion valve error
187 · P21C2	내용: 요소수 해결 히터 릴레이 고장 (개방) 영문 원문: Urea solution heater relay failure (Open)
188 · P21C3	내용: 요소수 해결 히터 릴레이 고장 (하한) 영문 원문: Urea solution heater relay failure (Lo)
189 · P21C4	내용: 요소수 해결 히터 릴레이 고장 (상한) 영문 원문: Urea solution heater relay failure (Hi)
190 · P2201	내용: 상류 NOx 센서 에러 영문 원문: Upstream NOx sensor error
191 · P2202	내용: 상류 NOx 센서 고장 (상한) 영문 원문: Upstream NOx sensor failure (Hi)
192 · P2203	내용: 상류 NOx 센서 고장 (하한) 영문 원문: Upstream NOx sensor failure (Lo)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
193 · P2204	내용: 상류 NOx 센서 에러 영문 원문: Upstream NOx sensor error
194 · P2209	내용: 상류 NOx 센서/히터 고장 영문 원문: Upstream NOx sensor/heater failure
195 · P2212	내용: 하류 NOx 센서 에러 영문 원문: Downstream NOx sensor error
196 · P2214	내용: 하류 NOx 센서 에러 영문 원문: Downstream NOx sensor error
197 · P2215	내용: 하류 NOx 센서 고장 (하한) 영문 원문: Downstream NOx sensor failure (Lo)
198 · P2216	내용: 하류 NOx 센서 고장 (상한) 영문 원문: Downstream NOx sensor failure (Hi)
199 · P2222	내용: 하류 NOx 센서/히터 고장 영문 원문: Downstream NOx sensor/heater failure
200 · P2481	내용: SCR 촉매 상류 온도 센서 고장 (하한) 영문 원문: SCR catalyst upstream temperature sensor failure (Lo)
201 · P2482	내용: SCR 촉매 상류 온도 센서 고장 (상한) 영문 원문: SCR catalyst upstream temperature sensor failure (Hi)
202 · P2483	내용: SCR 촉매 상류 온도 센서 charectersistics 에러 영문 원문: SCR catalyst upstream temperature sensor charectersistics error
203 · P2510	내용: 주 릴레이 고착 shut 영문 원문: Main relay stuck shut
204 · U0029	내용: 차량 통신 버스 성능 영문 원문: Vehicle Communication Bus A Performance
205 · U0038	내용: 차량 통신 버스 B 성능 영문 원문: Vehicle Communication Bus B Performance
206 · U0100	내용: 불량 CAN 통신 영문 원문: Faulty CAN communication
207 · U029D	내용: DCU CAN 통신 (NOx 센서 (SCR 입구) 영문 원문: DCU CAN communication (NOx sensor (SCR inlet)
208 · U029E	내용: 엔진 ECU CAN 통신 (SCR 소켓 NOx 센서) 영문 원문: Engine ECU CAN communication (SCR outlet NOx sensor)
209 · U02A2	내용: 통신 disrupt (요소수 해결 탱크 센서) 영문 원문: Communication disrupt (urea solution tank sensor)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
210 · U0300	내용: 소프트웨어 Incompatibility 와(과) DCU 영문 원문: Software Incompatibility With DCU
211 · U0597	내용: AD 컨버터 에러 영문 원문: AD converter error