유니크 — URW376C2 · URW540C2

수록 자료 전체 7건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.

최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=unic-376540

URW376C2·URW540C2 하중계 오류

출처: UNIC URW376C2 / URW540C2 Operation Manual - Error indication

https://cranemanuals.com/wp-content/uploads/2024/03/UNIC-URW376-Mini-Crawler-Crane-Operation-Manual.pdf

원문 표의 7세그먼트 그림을 직접 판독한 E01~E07이다. E01~E04는 하중 검출기, E05~E06은 하중계, E07은 과권상 검출기 통신 오류다.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · E01	내용: 하중 검출기 이상 - 과권상·모멘트리미터 정지 영문 원문: Load detector fault - overwinding and ML stop 조치: 전원을 껐다 다시 켠다. 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.
2 · E02	내용: 하중 검출기 이상 - 모멘트리미터 정지 영문 원문: Load detector fault - ML stop 조치: 전원을 껐다 다시 켠다. 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.
3 · E03	내용: 하중 검출기 이상 - 모멘트리미터 정지 영문 원문: Load detector fault - ML stop 조치: 전원을 껐다 다시 켠다. 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.
4 · E04	내용: 하중 검출기 이상 - 모멘트리미터 정지 영문 원문: Load detector fault - ML stop 조치: 전원을 껐다 다시 켠다. 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.
5 · E05	내용: 하중계 이상 - 과권상·모멘트리미터 정지 영문 원문: Load meter fault - overwinding and ML stop 조치: 전원을 껐다 다시 켠다. 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.
6 · E06	내용: 하중계 이상 - 과권상·모멘트리미터 정지 영문 원문: Load meter fault - overwinding and ML stop 조치: 전원을 껐다 다시 켠다. 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.
7 · E07	내용: 과권상 검출기 통신 두절 - 과권상·모멘트리미터 정지 영문 원문: Overwinding detector communication interrupted - overwinding and ML stop 조치: 통신이 재개되면 복구된다. 반복되거나 복구되지 않으면 유니크 서비스점에 수리를 의뢰한다.