카토 — COR 상부 제어 컨트롤러

수록 자료 전체 79건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.

최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=kato-cor

COR 상부 제어 컨트롤러

출처: KATO WORKS 공식 에러코드 페이지

https://www.kato-works.co.jp/eng/error_code_en/

상부(크레인) 제어 컨트롤러 진단 코드.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · 1131	내용: WDT 기동 실패 (DI) 영문 원문: WDT startup failure (DI)
2 · 1132	내용: WDT 기동 실패 (FT) 영문 원문: WDT startup failure (FT)
3 · 2141	내용: 프로그램 기록 에러, 등 · (DI) 영문 원문: Program writing error, etc. (DI)
4 · 2142	내용: 프로그램 기록 에러, 등 · (FT) 영문 원문: Program writing error, etc. (FT)
5 · 2151	내용: 미포맷 EEPROM (DI) 영문 원문: Unformatted EEPROM (DI)
6 · 2152	내용: 미포맷 EEPROM (FT) 영문 원문: Unformatted EEPROM (FT)
7 · 2231	내용: COR boot 에러 (DI) 영문 원문: COR boot error (DI)
8 · 2232	내용: COR boot 에러 (FT) 영문 원문: COR boot error (FT)
9 · 2311	내용: 전원 자체-holding 문제 (DI) 영문 원문: Power supply self-holding problem (DI)
10 · 2312	내용: 전원 자체-holding 문제 (FT) 영문 원문: Power supply self-holding problem (FT)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
11 · 2412	내용: 후방 조향 비상 restore 문제 영문 원문: Rear steering emergency restore problem
12 · 2652	내용: 후방 조향 center 전압 문제 영문 원문: Rear steering center voltage problem
13 · 2712	내용: 불일치 엔진 ID 영문 원문: Inconsistent engine ID
14 · 2722	내용: ECU 통신 두절 에러 영문 원문: ECU communication interruption error
15 · 2732	내용: 아웃리거 combined 작동 공회전-상승 에러 영문 원문: Outrigger combined operation idle-up error
16 · 2742	내용: ECU 속도 제한 에러 영문 원문: ECU speed restriction error
17 · 2752	내용: AT 컨트롤러 통신 문제 영문 원문: AT controller communication problem
18 · 2762	내용: 클러스터 계기 패널 통신 문제 영문 원문: Cluster meter panel communication problem
19 · 2772	내용: 주행거리계/시간 계기 메모리 장치 통신 에러 영문 원문: Odometer/hour meter memory device communication error
20 · 3211	내용: 통신 에러 사이 DI 및 FT (caused 에 의해 DI) 영문 원문: Communication error between DI and FT (caused by DI)
21 · 3212	내용: 통신 에러 사이 FT 및 DI (caused 에 의해 FT) 영문 원문: Communication error between FT and DI (caused by FT)
22 · 3311	내용: 8 V 센서 공급전압 문제 (DI) 영문 원문: 8 V sensor supply voltage problem (DI)
23 · 3312	내용: 8 V 센서 공급전압 문제 (FT) 영문 원문: 8 V sensor supply voltage problem (FT)
24 · 3321	내용: 5 V 센서 공급전압 문제 (DI) 영문 원문: 5 V sensor supply voltage problem (DI)
25 · 3322	내용: 5 V 센서 공급전압 문제 (FT) 영문 원문: 5 V sensor supply voltage problem (FT)
26 · 3331	내용: 5 V 회로 전압 문제 (DI) 영문 원문: 5 V circuit voltage problem (DI)
27 · 3332	내용: 5 V 회로 전압 문제 (FI) 영문 원문: 5 V circuit voltage problem (FI)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
28 · 3411	내용: 후방 조향 모드 선택 스위치 문제 영문 원문: Rear steering mode selection switch problem
29 · 3421	내용: 후방 조향 모드 선택 스위치 문제 영문 원문: Rear steering mode selection switch problem
30 · 3442	내용: 브레이크 잠금 ?확인 신호 문제 영문 원문: Brake lock con?rmation signal problem
31 · 3452	내용: 리타더 조치 ?확인 신호 문제 영문 원문: Retarder action con?rmation signal problem
32 · 3462	내용: 후방 조향 잠금/해제 ?확인 스위치 문제 영문 원문: Rear steering lock/release con?rmation switch problem
33 · 3612	내용: 공기 압력 센서 문제 영문 원문: Air pressure sensor problem
34 · 4311	내용: 24 V 공급전압 문제 (DI) 영문 원문: 24 V supply voltage problem (DI)
35 · 4312	내용: 24 V 공급전압 문제 (FT) 영문 원문: 24 V supply voltage problem (FT)
36 · 4411	내용: 서스펜션 작동 스위치 문제 영문 원문: Suspension operation switch problem
37 · 4612	내용: 토크 컨버터 오일 압력 센서 문제 영문 원문: Torque converter oil pressure sensor problem
38 · 5111	내용: Corrupted 데이터 내 EEPROM (DI) 영문 원문: Corrupted data in EEPROM (DI)
39 · 5112	내용: Corrupted 데이터 내 EEPROM (FT) 영문 원문: Corrupted data in EEPROM (FT)
40 · 5121	내용: EEPROM 주소 지정 문제 (DI) 영문 원문: EEPROM addressing problem (DI)
41 · 5122	내용: EEPROM 주소 지정 문제 (FT) 영문 원문: EEPROM addressing problem (FT)
42 · 5171	내용: 정보 디스플레이 연결 ?확인 에러 영문 원문: Information display connection con?rmation error
43 · 5181	내용: 정보 디스플레이 문제 영문 원문: Information display problem
44 · 5210	내용: ACS 통신 (수신 고장) 영문 원문: ACS communication (receiving failure)

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
45 · 5220	내용: ACS 통신 두절 영문 원문: ACS communication interrupted
46 · 5230	내용: ACS 통신 (transmitting 고장) 영문 원문: ACS communication (transmitting failure)
47 · 5410	내용: PTO 피드백 문제 영문 원문: PTO feedback problem
48 · 5431	내용: 후방 조향 independent 작동 스위치 문제 영문 원문: Rear steering independent operation switch problem
49 · 5441	내용: 리타더 신호 문제 영문 원문: Retarder signal problem
50 · 5451	내용: 변속 위치 신호 문제 영문 원문: Shift position signal problem
51 · 5652	내용: 후방 조향 포텐쇼미터 문제 영문 원문: Rear steering potentiometer problem
52 · 5662	내용: 전방 조향 포텐쇼미터 문제 영문 원문: Front steering potentiometer problem
53 · 5812	내용: 속도 센서 문제 영문 원문: Speed sensor problem
54 · 5822	내용: 회전계 RPM 센서 문제 영문 원문: Tachometer rpm sensor problem
55 · 6110	내용: ACS 시스템 에러 영문 원문: ACS system error
56 · 6622	내용: 연료량 센서 문제 영문 원문: Fuel level sensor problem
57 · 7411	내용: 아웃리거 combined 작동 문제 영문 원문: Outrigger combined operation problem
58 · 7421	내용: 전기 수납식 미러 작동 스위치 문제 영문 원문: Electric retractable mirror operation switch problem
59 · 7431	내용: 미러 스위치 선택 문제 영문 원문: Mirror switch selection problem
60 · 7441	내용: 원격 제어 미러 작동 스위치 문제 영문 원문: Remote control mirror operation switch problem
61 · 7612	내용: 우-전방 아웃리거 스트로크 센서 문제 영문 원문: Right-front outrigger stroke sensor problem

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
62 · 7622	내용: 우-후방 아웃리거 스트로크 센서 문제 영문 원문: Right-rear outrigger stroke sensor problem
63 · 7632	내용: 좌-전방 아웃리거 스트로크 센서 문제 영문 원문: Left-front outrigger stroke sensor problem
64 · 7642	내용: 좌-후방 아웃리거 스트로크 센서 문제 영문 원문: Left-rear outrigger stroke sensor problem
65 · F011	내용: PTO 오버런 시간 기록됨 영문 원문: PTO overrun time recorded
66 · F021	내용: RTC held 전압 강하 영문 원문: RTC held voltage drop
67 · F031	내용: RTC 시간 설정 리셋 영문 원문: RTC time setting reset
68 · F041	내용: 시간 설정 문제 영문 원문: Time setting problem
69 · 1111	내용: RAM 점검 실패 (DI) 영문 원문: RAM check failed (DI)
70 · 1112	내용: RAM 점검 실패 (FT) 영문 원문: RAM check failed (FT)
71 · 1121	내용: FROM 점검 실패 (DI) 영문 원문: FROM check failed (DI)
72 · 1122	내용: FROM 점검 실패 (FT) 영문 원문: FROM check failed (FT)
73 · 3213	내용: 통신 에러 generated 사이 FT2 및 FT (attributable → 불량 FT2) 영문 원문: Communication error generated between FT2 and FT (attributable to faulty FT2)
74 · 4622	내용: 엔진 오일 압력 센서 불량 영문 원문: Engine oil pressure sensor faulty
75 · 5613	내용: 서스펜션 1st 액슬 우 스트로크 센서 불량 영문 원문: Suspension 1st axle right stroke sensor faulty
76 · 5623	내용: 서스펜션 1st 액슬 좌 스트로크 센서 불량 영문 원문: Suspension 1st axle left stroke sensor faulty
77 · 5633	내용: 서스펜션 2nd 액슬 우 스트로크 센서 불량 영문 원문: Suspension 2nd axle right stroke sensor faulty
78 · 5643	내용: 서스펜션 2nd 액슬 좌 스트로크 센서 불량 영문 원문: Suspension 2nd axle left stroke sensor faulty

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
79 · 7111	내용: 차동잠금 압력 이상 영문 원문: Differential lock pressure abnormal